

## רובוט חכם לוויילון

הרובוט החכם של **Tuya Smart** מאפשר פתיחה וסגירה אוטומטית של וילונות דרך אפליקציית **Smart Life** או **Tuya Smart**, באמצעות שליטה קולית, טיימר יומי, או אוטומציות חכמות. המכשיר מתאים לרוב סוגי המסילות והמוטות ומופעל באמצעות סוללה נטענת.

### ⚠ אזהרות בטיחות

- אל תטעינו את הרובוט בסביבה רטובה.
- השתמשו רק במטען מקורי או תואם בהספק 5V.
- ודאו שהמסילה נקייה, ישרה וחופשית ממכשולים לפני ההפעלה.
- אין למשוך את הרובוט ביד בזמן פעולה - השתמשו באפליקציה בלבד.
- הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים.
- נתקו את כבל החשמל לפני ניקוי או תחזוקה.

### 📦 תוכן האריזה

- רובוט וילון חכם (Tuya Smart Curtain Robot)
- מתאמים למסילות או מוטות שונים (U / R / I - בהתאם לדגם)
- כבל טעינה USB
- מדריך למשתמש

### 📱 חיבור לאפליקציה

1. התקינו את האפליקציה **Tuya Smart** או **Smart Life** (זמינה ב-App Store וב-Google Play).
2. הפעילו **Bluetooth** והתחברו לרשת ה-Wi-Fi הביתית (2.4GHz).
3. באפליקציה לחצו על "+" ← הוספת מכשיר ← **Smart Curtain Robot**.
4. בחרו את המכשיר מהרשימה ולחצו על הוסף ← הבא ← סיום.
5. לאחר ההוספה ניתן לשלוט ברובוט מתוך מסך ההפעלה הראשי.



טיפ:

אם החיבור לא מצליח, ודאו שהרובוט במרחק של פחות ממטר אחד מהטלפון בזמן ההגדרה.

כדי שהרובוט ידע היכן לעצור בעת פתיחה וסגירה:

1. מקמו את הרובוט בתחילת המסילה כשהווילון **סגור**.
2. באפליקציה בחרו "הגדרת מסלול אוטומטית" - הרובוט ינוע לפתיחה מלאה ויקבע את גבולות המסילה.
3. לחלופין, ניתן לבחור "הגדרה ידנית" ולהגדיר בעצמכם את נקודות העצירה.
4. בכל פעם שמשנים את מיקום המסילה או סוגה - בצעו הגדרה מחדש.

## תפעול ובקרה

- פתיחה, עצירה או סגירה מלאה דרך האפליקציה.
- קביעת **טיימר אוטומטי** לפתיחה בבוקר וסגירה בערב.
- יצירת **אוטומציות חכמות** לפי עוצמת אור, טמפרטורה או חיישנים חיצוניים (אם נתמך).
- כיוול מחדש במקרה של תקלה או שינוי מסילה.

## חיבור לשער חכם (Tuya Gateway)

אם ברשותכם שער חכם (Gateway):

1. הוסיפו את השער לאפליקציה וחברו אותו לרשת ה-Wi-Fi.
2. חברו אליו את הרובוט כדי לאפשר **שליטה מרחוק** גם כשאינכם בבית.
3. לאחר החיבור, ניתן לקשר את המכשיר לעוזרים קוליים כגון **Alexa** או **Google Assistant**.

## טעינה וסוללה

- טענו באמצעות כבל ה-USB המצורף.
- בזמן טעינה נורית חיווי תדלק, ותכבה עם סיום הטעינה.
- אם הרובוט נעצר באמצע הדרך או מאבד כוח - טענו אותו במלואו ובצעו הגדרה מחדש של המסלול.



המלצה:

טענו את הרובוט אחת לשבועיים-שלושה לשמירה על ביצועי סוללה מיטביים.

## פתרון תקלות נפוצות

פתרון מומלץ	בעיה
בצעו "הגדרת מסלול אוטומטית" מחדש	הרובוט לא מגיע לקצה המסילה
ודאו ש-Bluetooth פעיל והרובוט דולק וקרוב לטלפון	הרובוט לא מתגלה באפליקציה
בדקו שאין מכשול במסילה ושהסוללה טעונה	הרובוט נעצר באמצע המסלול
ודאו שה-Gateway מקוון ומחובר לחשבון Tuya Smart	שליטה מרחוק לא עובדת
נקו את הגלגלים והמסילה מאבק ולכלוך	תנועה לא אחידה או איטית

## טיפים לשימוש יעיל

- מומלץ לנקות את המסילה אחת לחודש למניעת חיכוך.
- ניתן לשלב את הרובוט באוטומציות בית חכם (לדוגמה: "פתח וילון בשעה 7:00 בבוקר").
- בעת נסיעה ממושכת, כבו את הרובוט לחיסכון בסוללה.

**רובוט הווילון החכם של Tuya משדרג כל חלל ומעניק לכם נוחות, חיסכון באנרגיה, ושליטה חכמה - בלחיצה אחת.**